

# Tapa-Fugas

Mortero de fraguado ultra rápido

## Descripción

**Tapa-Fugas** es un mortero a base de cementos y aditivos especiales, de fraguado ultra rápido, listo para solo mezclarse con agua y taponar fugas de agua, así como filtraciones.

## Aplicaciones

- Taponamiento instantáneo de fugas de agua a través de grietas y juntas de concreto.
- Sellado de juntas sujetas al contacto con agua.
- Sellado de filtraciones de agua en muros y paredes.

## Ventajas

**Tapa-Fugas** tiene las siguientes propiedades:

- Fácil de mezclar, sólo adicione agua.
- Excelente adherencia sobre sustratos sanos.
- Excelente impermeabilidad, aún bajo presión de agua.
- Fraguado rápido para evitar deslavado, incluso en presencia de fugas de agua.



## Datos Técnicos

Tipo: Mortero de fraguado ultra rápido.  
 Apariencia: Polvo gris.

## Propiedades Físicas

Tiempo abierto de la mezcla: 3 minutos aprox.

Resistencias en kg/cm <sup>2</sup>	20 min.	1 día	7 días	28 días
Compresión (ASTM C-109)	80	270	345	380

## Presentación, Manejo y Almacenamiento

Presentación: Sacos de papel de 5 Kg.  
 Manejo: Utilizar guantes de hule y goggles.  
 Almacenamiento: Bodegas secas y ventiladas.  
 Vida útil: 12 meses en su empaque original.

## **Modo de Empleo**

### **Preparación de la superficie**

Las zonas por donde esté entrando el agua (grietas, juntas concreto, muros, paredes), deberán ser ensanchadas y profundizadas mediante cincel, con el fin de conseguir una superficie rugosa, exenta de partes sueltas o mal adheridas, capaz de asegurar la adherencia del mortero.

### **Mezclado**

Tomar el **Tapa-Fugas** con las manos protegidas con guantes de hule y mezclarlo rápidamente con agua durante unos segundos.

Es aconsejable preparar pequeñas cantidades que se puedan colocar de una sola vez.

El tiempo de fraguado dependerá de la cantidad de agua añadida.

### **Aplicación**

#### **- Taponamiento de fugas de agua.**

Continuar amasando la mezcla durante unos segundos hasta que comience el fraguado, luego aplicarlo rápidamente. Presionar el mortero sobre el punto a taponar y mantenerlo presionado durante varios segundos hasta que se haya producido el fraguado.

#### **- Reparación de filtraciones de agua.**

Si el sustrato a sellar **NO** presenta humedad, se recomienda humedecerlo previamente a la aplicación del mortero, en virtud de que, si es aplicado sin presencia de agua, puede fisurarse.

### **Indicaciones Importantes**

- No se recomienda mezclar cantidades superiores a las que se puedan colocar durante 3 minutos.

- Cuando se requiera taponar grandes volúmenes, se recomienda adicionar arena limpia de un tamaño no superior a los 2.5 mm en la proporción **Tapa-Fugas**: Arena = 1: 0.2

- Cuando se trabaje con temperaturas bajas, los tiempos de fraguado pueden sufrir cierto retraso.

**Para cualquier duda favor de consultar a nuestro Departamento Técnico.**

## **GARANTIA LIMITADA**

La información aquí descrita se basa en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta.

Granding International SA CV garantiza que este producto fue fabricado conforme a las especificaciones, libre de adulteración o contaminación y que el producto cumple los parámetros establecidos en la Hoja Técnica cuando es aplicado correctamente conforme a las instrucciones y la adecuada preparación de la superficie.

Granding International SA CV reemplazará el producto cuando éste se encuentre fuera de especificación o tenga algún defecto de empaque.

---

**Hecho en México por: Granding International SA de CV**

**Planta:** Exuberancia # 10 Col. Esmeralda. Jiutepec, Morelos. 62555. Tel (777) 319-7747

**e-mail:** contacto@granding-mexico.com

www.granding-mexico.com

**FGR-32**